



新式資訊講桌-操作說明

Step1



- 按下 “單槍開機鍵”



Step2



- 選擇訊號來源

- PC桌機

- NB筆電



Step2



- 需接上視訊線及音源線
- 按下電腦的FN+F3 或 F5



Step2



- 按下電腦電源鍵



Step3



- 調整電腦音量

※此音量為電腦音量

非麥克風音量



Step3



- 調整麥克風音量



Step4



- 離開時關閉單槍電源



Step5



- 離開時關閉電腦電源(END)

